

## 精密型热敏电阻温度仪 TN 102



### "Select" 选择按键

请见下页

"主菜单显示屏可使用之功能"

### "On / off" 开关按键

ON: 开启电源

OFF: 关闭电源

ESC: 回到上一个显示屏

### "Function" 功能按键

1x: "Hold": 定格测量值

2x: "Min/Max": 显示通道 1 的最小值和最大值

3x: "Min/Max": 显示通道 2 的最小值和最大值

4x: 回到正常测量值

### "Backlight" 背光按键

1x 背光亮度 1

2x 背光亮度 2

3x 无背光





### "OK" 确认按键



1x "确认所选择功能"  
或 "温度相差值"

## 主菜单显示屏可使用之功能

选择温度显示单位    1 x     →  → 按  按键往下选择单位 ⇨ 选定后按确认键 

自动关机    2 x     →  → 按  按键往下选择时间 ⇨ 选定后按确认键 

按键声响    3 x     →  → 按  按键选择开启或关闭 ⇨ 选定后按确认键 

温度相差值    1 x     → 温度相差值： $T_{\text{通道 2}} - T_{\text{通道 1}}$  ⇨ 退出按  按键

  
按下按键次数